
brother

かんたん設置ガイド　DCP-1000J

本機を使用するには本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。
正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

Step 1




本機の設定を行います

Step 2



パソコンにドライバとソフトウェアをインストールします



準備完了！

このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本機の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

お客様相談窓口　**0120-143410**

●受付時間／ 9:00 ～ 18:00（土曜日のみ 17:00 まで）
●営業日／月曜日～土曜日（日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。）

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。

VersionA

■商品を確認します

取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。

かんたん設置ガイド（本書）	**必ず本書からお読みください。** 本機をお使いいただくための準備について記載しています。
取扱説明書	コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載しています。
取扱説明書 ～パソコン活用編～	**「PDF マニュアル」が付属の CD-ROM に収録されています。** プリンタ・スキャナ・**PC-FAX** など、パソコンと接続して使う機能について記載しています。

■本機は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相談窓口 0120-143410 までご連絡ください。

■お客様または第三者が本製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00~17:00）

本書で使用されている記号

警告	注意	補足	取説参照
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。	補足、参考内容を記載しています。	取扱説明書を参照する内容を示しています。

付属品を確認します

次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落丁があったときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。

1. コントロールパネル
2. リリースレバー
3. 本体カバー
4. 原稿台カバー
5. 記録紙トレイ
6. ADF(自動原稿送り装置)

かんたん設置ガイド（本書）

CD-ROM

取扱説明書

パラレルケーブル用フィルタ＆タイ

USB ケーブル用フィルタ＆タイ

記録紙ホルダー

ドラムユニット（トナーカートリッジ入り）

電源コード

A4 記録紙

保証書




本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

■ USB ケーブル
USB ケーブルは市販のものをお使いください。
USB 2.0 対応のパソコンからもご使用いただけますが、その場合は転送速度が最高 12Mbps となります。USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

■ パラレルケーブル
パラレルケーブルは市販のものをお使いください。
パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。

コントロールパネル



1. 数字キー	**5.** トナーセーブボタン	**9.** ディスプレイ
2. 拡大／縮小ボタン	**6.** 停止／終了ボタン	**10.** トナーランプ
3. リセットボタン	**7.** ナビゲーションキー	**11.** リスト出力ボタン
4. スキャンボタン	**8.** コピーボタン、各設定ボタン	


詳しくは DCP-1000J 取扱説明書「1 章　コントロールパネル」を参照してください。

目　次

Step 1　本機の設定を行います

Step 2　ドライバとソフトウェアをインストールします


Windows®

Macintosh®


1 ドラムユニットを取り付けます




USB ケーブルまたはパラレルケーブルはまだつながないでください。




1 ドラムユニットを袋から取り出し、トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右に軽く 5、6 回振ります。




2 リリースレバーを手前に引き、本体カバーをロックする位置まで持ち上げます。



3 ドラムユニットを図のように取り付けます。




4 本体カバーをカチッと音がするまで閉めます。




2 記録紙をセットします

1 記録紙ホルダーを取り付けます。




2 排紙トレイとサブトレイを引き出します。






記録紙づまりを防ぎ、印字品質を保つために、必ず排紙トレイを引き出してください。


3 A4 サイズを使用する場合は、用紙ストッパーを手前に引き出して伸ばします。




4 使用する記録紙サイズにガイド幅を合わせます。



5 記録紙をよくさばきます。



6 用紙レバーを下に押しながら、記録紙をセットします。






記録紙をセットするときには、印刷される面を裏にしてセットします。また記録紙の高さが記録紙ガイドよりも下にくるようにしてください。
給紙カセットには、A4（80g/m^2 の普通紙）約 200 枚までの記録紙をセットすることができます。

3 電源コードを接続します



■この時点では、まだパラレルケーブルや USB ケーブルは接続しないでください。また電源スイッチを ON にしないでください。

1 電源コードを電源コンセント（AC100V）に差し込みます。




必ずアース線を接続してください。



■感電や火災防止のため、電源コードは、必ず付属のものを使用してください。
■保護接地線のない延長用コードを使用しないでください。保護動作が無効になります。

2 電源スイッチが OFF になっていることを確認します。





後でドライバをインストールするときに ON にします。

次ページの **Step2** へ進んでください。

CD-ROM の内容

Windows®



インストール

MFC/DCPドライバ

プリンタドライバ、スキャナドライバが収録されています。本機とパソコンを接続する場合は、必ずインストールしてください。

MFC/DCPソフトウェア

Brother OCR
取り込んだ画像を簡単にOCR（光学文字認識）に展開することができるソフトウェアです。スキャンOCR機能（スキャンして読み取った原稿を自動的にテキスト変換する機能）をご使用になる場合に必要です。

Presto!®PageManager®
TWAIN準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンをご使用になる場合に必要です。

ボーナスソフト

ボーナスフォント
ブラザーオリジナルの日本語TrueTypeフォントが収録されています。

Adobe® Acrobat Reader
取扱説明書を閲覧するときに使用します。

取扱説明書閲覧

かんたん設置ガイド
本書をパソコン上で閲覧できます。

取扱説明書
付属の印刷本をパソコンで閲覧できます。

取扱説明書～パソコン活用編～
パソコンに接続したときの使用方法が記載してあります。

サービスとサポート

ブラザーホームページ

ブラザーのホームページへつながります。


ソリューションセンター

インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データをダウンロードできます。

ダイレクトクラブ

インクカートリッジなどが購入できるオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」へつながります。

Macintosh®



Start Here (Mac OS® 8.6~9.2用)

MFC/DCPドライバインストール

プリンタドライバ、スキャナドライバが入っています。本機とパソコンを接続する場合は、必ずインストールしてください。

Presto!® PageManager®インストール

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンをご使用になる場合に必要です。

Start Here OS X (Mac OS® X 10.1/10.2.1以降用)

MFC/DCPドライバインストール

プリンタドライバ、スキャナドライバが入っています。本機とパソコンを接続する場合は、必ずインストールしてください。

Presto!® PageManager®インストール

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンをご使用になる場合に必要です。

Brother Solutions Center

インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができるWebサイトへつながります。

Read Me!

重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。

Documentation

かんたん設置ガイド（印刷本、CD-ROM）
本書をパソコン上で閲覧できます。

取扱説明書（印刷本、CD-ROM）
付属の印刷本をパソコンで閲覧できます。

取扱説明書～パソコン活用編～（CD-ROM内のみ）
パソコンに接続したときの使用方法が記載してあります。

Fonts

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバといったドライバや付属のソフトウェア等をインストールする必要があります。
ソフトウェアをインストールする前に CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してください。



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

動作環境

Windows®

OS ／ CPU ／メモリー

Windows® 95/98/98SE/Me /2000 Professional/NT® 4.0（SP6 以降）
Pentium® II プロセッサ (Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 /64MB（推奨 128MB）以上

Windows® XP
Pentium® II プロセッサ 300MHz(Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 /128MB（推奨 256MB）以上

ディスク容量

130MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

インターフェイス

USB 1.1
パラレル
※USB ケーブル、パラレルケーブルは市販のものをお使いください。
※USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
※ USB 2.0 対応のパソコンからもご使用いただけますが、その場合は転送速度が最高 12Mbps となります。
※USB 1.1/2.0 標準搭載モデルのみ対応しています。



■ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
■ Windows® 2000 Professional/XP/NT® 4.0 を使用している場合は、「アドミニストレーター（Administrator）権限」でログオンする必要があります。
■ USB 接続は、次のパソコンに対応しています。
- Windows® 98/98SE/Me/2000/XP のプレインストールモデル
- 以下のアップグレードモデル
  Windows® 98/98SE → Windows® Me/2000/XP
  Windows® Me → Windows® 2000/XP
  Windows® 2000 → Windows® XP

Macintosh®

OS ／メモリー

Mac OS® 8.6~9.2/32MB（推奨 64MB）以上
Mac OS® X 10.1 または 10.2.1 以降 /128MB（推奨 160MB）以上

ディスク容量

100MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

インターフェイス

USB 標準搭載モデルのみ対応します。
※USB ケーブルは市販のものをお使いください。
※USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。



メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。



■ Mac OS® 9.0.2/9.0.3 をお使いの場合は、Mac OS® 9.0.4 へのアップグレードが必要になります。
■ Mac OS® 10.2 をお使いの場合は、Mac OS® 10.2.1 以降へのアップグレードが必要になります。

● OS 対応表
お使いいただいているパソコンの OS によって本機で使用できる機能が異なります。

機能 ＼ OS	8.6～9.2	10.1	10.2.1 以降
プリンタ	○	○	○
スキャナ	○	×	○
Presto! ® PageManager®	○	○	○

※当社ホームページ（http://solutions.brother.co.jp/）より、最新の対応状況をご確認ください。


Windows®

・Windows® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウェアをインストールします。(27 ページ)

Macintosh®



Windows® 95/NT®4.0 では USB 接続は使用できません。



USB ケーブルで接続する


Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方

インストールを開始する前に、本機の設定（6 ～ 7 ページ）が終了していることを確認してください。

1 本機の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。



USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本機から外してください。



2 パソコンの電源を入れます。
Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンする必要があります。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
メイン画面が表示されます。





画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。


a「インストール」をクリックします。



b「MFC/DCP ドライバ」をクリックして MFC/DCP ドライバのインストールを開始します。




c「次へ」をクリックします。






上記画面インストール中にエラーメッセージが表示された場合、一度 Brother MFC ドライバをアンインストールする必要があります。スタートメニューから［プログラム］－［Brother］－［Brother MFC ドライバ］－［アンインストール］の順に選択し、画面に表示される指示に従ってください。アンインストール後、再度手順 1 からやりなおしてください。




USB ケーブルで接続する


d 使用許諾契約の画面が表示されます。
「はい」をクリックします。



e「標準」を選択し、「次へ」をクリックします。



Windows® 98/98SE/Me ユーザの方
→ 14 ページへお進みください。
Windows® 2000 Professional ユーザの方
→ 16 ページへお進みください。
Windows® XP ユーザの方
→ 20 ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me ユーザの方

手順の 1 から 3 の作業（12 ～ 13 ページ）が終了していることを確認してください。

4 ケーブル接続画面が表示されます。




5 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。


a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを USB ケーブルに接続します。

b パソコンに USB ケーブルを接続します。

c 本機に USB ケーブルを接続します。




6 本機の電源スイッチを ON にします。
電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。）




7 画面の指示に従って操作します。


a「BRUSB:USB Printer Port」を選択し、「次へ」をクリックします。




b プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




c「はい」（推奨）を選択し、「完了」をクリックします。





USB ケーブルで接続する


d テストページが正しく印刷されたことを確認し、「はい」をクリックします。






手順 **e** の「Read Me」および手順 **f** の完了画面が表示されたときは、テストページの印刷終了後「Read Me」を閉じ「完了」をクリックしてください。

e Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[×] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。



f 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。



OK!


MFC/DCP ドライバのインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き「MFC/DCP ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。

本機の設定

Windows® USB

パソコンにドライバとソフトウェアをインストールします




USB ケーブルで接続する

Windows® 2000 Professional ユーザの方


手順の 1 から 3 の作業（12 ～ 13 ページ）が終了していることを確認してください。

4 ケーブル接続画面が表示されます。




5 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを USB ケーブルに接続します。
b パソコンに USB ケーブルを接続します。
c 本機に USB ケーブルを接続します。



6 本機の電源スイッチを ON にします。
電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。）






電源スイッチを入れると自動的に MFC/DCP ドライバがインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

7 画面の指示に従って操作します。


a 「はい」をクリックします。




b 「はい」をクリックします。




c Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[×] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。





USB ケーブルで接続する


d 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。



OK!

MFC/DCP ドライバのインストールは完了しました。パソコンが再起動します。ブラザー製プリンタドライバのインストールにお進みください。

→次ページへお進みください。




Windows® 2000 Professional 用ブラザー製プリンタドライバのインストール




■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ機能をフルサポートしています。

8 「スタート」→「設定」→「プリンタ」→「プリンタの追加」を順にクリックします。


9 「次へ」をクリックします。




10 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。




11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「USB ×××」を選択し「次へ」をクリックします。




12 「ディスク使用」をクリックします。




13 「参照」をクリックします。




14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥JPN¥W2K¥Addprt」フォルダを開きます。




15 再度「開く」をクリックします。




16 画面に「X:¥JPN¥W2K¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。
（X: は CD-ROM のドライブ名です）




17 機種名一覧の中から DCP-1000J USB Printer を選択し、「次へ」をクリックします。




18 プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




19「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。




20「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




21「完了」をクリックします。



22「はい」をクリックします。



23 テストページがプリントされたら「OK」をクリックします。






■ 2 つのドライバがインストールされています。
■ ドライバ名称の末尾に「Printer」と書かれているドライバ（例 DCP-1000J Printer）がブラザー製ドライバです。

OK!

Windows® 2000 用ブラザー製プリンタドライバのインストールは完了しました。
引き続き「**MFC/DCP** ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。




USB ケーブルで接続する

Windows® XP ユーザの方

手順の 1 から 3 の作業（12 ～ 13 ページ）が終了していることを確認してください。

4 ケーブル接続画面が表示されます。




5 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。


a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを USB ケーブルに接続します。

b パソコンに USB ケーブルを接続します。

c 本機に USB ケーブルを接続します。



6 本機の電源スイッチを ON にします。
電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。）







電源スイッチを入れると自動的に MFC/DCP ドライバがインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

7 画面の指示に従って操作します。

a Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[×] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。



b「はい」を選択し、「完了」をクリックします。



OK! **MFC/DCP ドライバのインストールは完了しました。パソコンが再起動します。ブラザー製プリンタドライバのインストールにお進みください。**

→次ページへお進みください。



Windows® XP 用ブラザー製プリンタドライバのインストール




■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ機能をフルサポートしています。


8 ・Windows® XP Professional ユーザーの方
「スタート」→「プリンタと FAX」→「プリンタの追加」→「プリンタのインストール」を順にクリックします。

・Windows® XP Home Edition ユーザーの方
「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタと FAX」→「プリンタのインストール」を順にクリックします。

9 「次へ」をクリックします。




10 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。




11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「USB ×××」を選択し「次へ」をクリックします。




12 「ディスク使用」をクリックします。




13 「参照」をクリックします。




14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥JPN¥WXP¥Addprt」フォルダを開きます。




15 再度「開く」をクリックします。




16 画面に「X:¥JPN¥WXP¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」クリックします。
（X: は CD-ROM のドライブ名です）




17 機種名一覧の中から DCP-1000J USB Printer ドライバを選択し、「次へ」をクリックします。




18 プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




19 「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。




20 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。



21 「完了」をクリックします。



22 「続行」をクリックします。



23 もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。





■ 2 つのドライバがインストールされています。

■ ドライバ名称の末尾に「Printer」と書かれているドライバ（例 DCP-1000J Printer）がブラザー製プリンタドライバです。



Windows® XP 用ブラザー製プリンタドライバのインストールは完了しました。引き続き「**MFC/DCP** ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方

インストールを開始する前に、本機の設定（6 ～ 7 ページ）が終了していることを確認してください。

1 本機の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

注意 パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。



2 パソコンの電源を入れます。
Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンする必要があります。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
メイン画面が表示されます。




画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

a「インストール」をクリックします。



b「MFC/DCP ドライバ」をクリックします。



c「次へ」をクリックします。






上記画面インストール中にエラーメッセージが表示された場合、一度 Brother MFC ドライバをアンインストールする必要があります。スタートメニューから［プログラム］－［Brother］－［Brother MFC ドライバ］－［アンインストール］の順に選択し、画面に表示される指示に従ってください。アンインストール後、再度手順 1 からやりなおしてください。

次ページへ続く





パラレルケーブルで接続する

d 使用許諾契約の画面が表示されます。
「はい」をクリックします。



e 「標準」を選択し、「次へ」をクリックします。





Windows® 95/98/98SE/Me ユーザの方
→ 25 ページへお進みください。
Windows® 2000 Professional ユーザの方
→ 26 ページへお進みください。
Windows® XP ユーザの方
→ 30 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® 95/98/98SE/Me ユーザの方

手順の **1** から **3** の作業（23 ～ 24 ページ）が終了していることを確認してください。


4 ケーブル接続画面が表示されます。



5 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のようにパラレルケーブルに装着します。

b パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。




ケーブルタイ
パラレルケーブル用ケーブルフィルタ
ワイヤークリップ

c パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2 本のねじで固定します。


注意
パラレルケーブルを接続するときは、本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

6 本機の電源スイッチを ON にします。




7 画面の指示に従って操作します。


a「次へ」をクリックします。



b Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[×] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。



c「はい」を選択し、「完了」をクリックします。



OK! **MFC/DCP** ドライバのインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き「**MFC/DCP** ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® 2000 Professional ユーザの方

手順の 1 から 3 の作業（23 ～ 24 ページ）が終了していることを確認してください。


4 ケーブル接続画面が表示されます。



5 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のようにパラレルケーブルに装着します。

b パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。



c パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2 本のねじで固定します。




注意

パラレルケーブルを接続するときは、本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

6 本機の電源スイッチを ON にします。

電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。







電源スイッチを入れると自動的に MFC/DCP ドライバがインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

7 画面の指示に従って操作します。


a 「次へ」をクリックします。



b Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[×] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。



c 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。




パソコンが再起動します。



パラレルケーブルで接続する (Windows® 2000 Professional ユーザの方)

d 「はい」をクリックします。



e 「はい」をクリックします。



OK! **MFC/DCP** ドライバのインストールは完了しました。ブラザー製プリンタドライバインストールにお進みください。

→次ページへお進みください。




Windows® 2000 Professional 用ブラザー製プリンタドライバのインストール




■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ機能をフルサポートしています。

8 「スタート」→「設定」→「プリンタ」→「プリンタの追加」を順にクリックします。

9 「次へ」をクリックします。




10 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。




11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「BMFC(Brother MFL port)」を選択し「次へ」をクリックします。




12 「ディスク使用」をクリックします。




13 「参照」をクリックします。




14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥JPN¥W2K¥Addprt」フォルダを開きます。




15 再度「開く」をクリックします。




16 画面に「X:¥JPN¥W2K¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。
(X: は CD-ROM のドライブ名です)




17 機種名一覧の中から DCP-1000J Printer を選択し、「次へ」をクリックします。




18 プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




19 「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。




20 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




21 「完了」をクリックします。



22 「はい」をクリックします。



23 もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。





- ■ 2 つのドライバがインストールされています。
- ■ ドライバ名称の末尾に「Printer」と書かれているドライバ（例 DCP-1000J Printer）がブラザー製プリンタドライバです。



Windows® 2000 用ブラザー製プリンタドライバのインストールは完了しました。引き続き「**MFC/DCP** ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows® XP ユーザの方

手順の 1 から 3 の作業（23 ～ 24 ページ）が終了していることを確認してください。


4 ケーブル接続画面が表示されます。



5 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続します。

a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のようにパラレルケーブルに装着します。

b パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。




c パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2 本のねじで固定します。



パラレルケーブルを接続するときは、本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

6 本機の電源スイッチを ON にします。
電源スイッチを ON にすると、インストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。）







電源スイッチを入れると自動的に MFC/DCP ドライバがインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

7 画面の指示に従って操作します。

a Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[×] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。



b 「はい」を選択し、「完了」をクリックします。





MFC/DCP ドライバのインストールは完了しました。パソコンが再起動します。
ブラザー製プリンタドライバインストールへお進みください。

→次ページへお進みください。



Windows® XP 用ブラザー製プリンタドライバのインストール




■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ機能をフルサポートしています。


8 ・Windows® XP Professional ユーザーの方
「スタート」→「プリンタと FAX」→「プリンタの追加」→「プリンタのインストール」を順にクリックします。

・Windows® XP Home Edition ユーザーの方
「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタと FAX」→「プリンタのインストール」を順にクリックします。


9 「次へ」をクリックします。




10 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。




11 「次のポートを使用」のプルダウンメニューから、「BMFC(Brother MFL Port)」を選択し「次へ」をクリックします。




12 「ディスク使用」をクリックします。




13 「参照」をクリックします。




14 「ファイルの場所」のプルダウンメニューから CD-ROM ドライブを選択し、「¥JPN¥WXP¥Addprt」フォルダを開きます。




15 再度「開く」をクリックします。




16 画面に「X:¥JPN¥WXP¥Addprt」が表示されたのを確認し、「OK」をクリックします。
（X: は CD-ROM のドライブ名です）




17 機種名一覧の中から DCP-1000J Printer を選択し、「次へ」をクリックします。




18 プリンタ名を確認した後、「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。




19「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。




20「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。



21「完了」をクリックします。



22「続行」をクリックします。



23 もしテストページがプリントされたら「OK」をクリックします。





■ 2 つのドライバがインストールされています。
■ ドライバ名称の末尾に「Printer」と書かれているドライバ（例 DCP-1000J Printer）がブラザー製プリンタドライバです。



Windows® XP 用ブラザー製プリンタドライバのインストールは完了しました。引き続き「**MFC/DCP** ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。




パラレルケーブルで接続する

Windows NT® Workstation Version 4.0（SP6 以降）ユーザの方

インストールを開始する前に、本機の設定（6 ～ 7 ページ）が終了していることを確認してください。

1 本機の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

注意
パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。




2 パソコンの電源を入れます。
アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンする必要があります。

3 本機をパソコンに接続します。

a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のようにパラレルケーブルに装着します。


b パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。



c パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2 本のねじで固定します。

注意
パラレルケーブルを接続するときは、本機の電源が OFF になっていることを確認してください。
電源が OFF になっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

4 本機の電源スイッチを ON にします。



5 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
メイン画面が表示されます。





画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックして画面を表示させてください。

a 「インストール」をクリックします。



次ページへ続く



パラレルケーブルで接続する


b 「MFC/DCP ドライバ」をクリックします。




c 「次へ」をクリックします。




d 使用許諾契約の画面が表示されます。「はい」をクリックします。




e 「標準」を選択し、「次へ」をクリックします。



f Read Me 画面が表示されます。表示された内容をよく読みます。[x] ボタンをクリックしてファイルを閉じます。



6 「はい」を選択し、続いて「完了」をクリックします。



OK! **MFC/DCP** ドライバのインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き「**MFC/DCP** ソフトウェアをインストールする」にお進みください。

→ 35 ページへお進みください。



MFC/DCP ソフトウェアをインストールします




ドライバのインストールが完了していることを確認してください。
（ドライバのインストールが完了していない方は、6 ページへお進みください。）

本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、以下のソフトをインストールする必要があります。

- Presto! ® PageManager®（スキャナソフトウェア）
- Brother OCR（光学文字認識ソフトウェア）

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに再度セットします。
メイン画面が表示されます。






画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「Setup.exe」をダブルクリックして画面を表示させてください。

2 メイン画面から「インストール」をクリックします。



3「MFC/DCP ソフトウェア」をクリックし、画面の指示に従ってインストールします。




OK! ソフトウェアのインストールは完了しました。

Mac OS® 8.6 〜 9.2 ユーザの方

インストールを開始する前に、本機の設定（6 〜 7 ページ）が終了していることを確認してください。

1 本機の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

注意 USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本機から外してください。




2 Macintosh® の電源を入れます。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



4 MFC/DCP ドライバをインストールします。

a 画面が表示されたら、「Start Here」をダブルクリックし、次の画面で「日本語」を選択します。



b MFC/DCP ドライバの「インストール」をクリックします。インストールが完了すると Macintosh® の再起動を指示する画面が表示されます。




5 Macintosh® を再起動します。
Macintosh® を再起動すると、Macintosh ® は新しいドライバを認識することができます。

6 本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続します。


a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のように USB ケーブルに装着します。

b Macintosh® に USB ケーブルを接続します。

c 本機に USB ケーブルを接続します。




7 本機の電源スイッチを ON にします。



Mac OS® 8.6 ～ 9.2 ユーザの方

8 プリンタを選択します。

a 「アップル」メニューから「セレクタ」を選択します。
b インストールした「Brother Laser」アイコンをクリックします。（アイコンの色が強調表示されます。）
c 「セレクタ」の右の欄にあるプリンタ名を選択します。
d 「セレクタ」を閉じます。






Presto! ® PageManager® は必要に応じてインストールしてください。
インストール手順
1. Start Here アイコンをダブルクリックします。
2. Presto! ® PageManager® のインストールボタンをクリックします。
3. 画面の指示に従ってインストールします。

OK! ブラザープリンタドライバのインストールは完了しました。

Mac OS® X 10.1/10.2.1 以降ユーザの方

インストールを開始する前に、本機の設定（6 ～ 7 ページ）が終了していることを確認してください。

1 本機の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

> **注意**
> USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本機から外してください。
>
> 

2 Macintosh® の電源を入れます。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。



4 MFC/DCP ドライバをインストールします。

a 「Start Here OS X」をダブルクリックします。



b 「MFC/DCP ドライバインストール」をクリックします。




5 本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続します。


a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイを図のように USB ケーブルに装着します。

b Macintosh® に USB ケーブルを接続します。


c 本機に USB ケーブルを接続します。



6 本機の電源スイッチを ON にします。




7 「Macintosh HD」アイコンをダブルクリックします。




Mac OS® X 10.1/10.2.1 以降ユーザの方


8 「Applications」フォルダをダブルクリックし、「Utilities」フォルダをダブルクリックします。



9 「Print Center」アイコンをダブルクリックします。



10 「プリンタを追加 ...」をクリックします。




11 「USB」を選びます。



12 「DCP-1000J」を選び、「追加」をクリックします。



13 「Print Center」メニューから「Print Center を終了」を選びます。





Presto! ® PageManager® は必要に応じてインストールしてください。
インストール手順
1. Start Here OS X アイコンをダブルクリックします。
2. Presto! ® PageManager® のインストールボタンをクリックします。
3. 画面の指示に従ってインストールします。



ブラザープリンタドライバのインストールは完了しました。

